

# Minitel Dialogue Philips

Mode d'emploi complémentaire



**France Telecom**

# Présentation

Votre Minitel 1 Dialogue est un Minitel\* équipé de fonctions supplémentaires, appelées fonctions Dialogue : elles vous permettent d'entrer en relation avec tout correspondant équipé d'un Minitel (Minitel 1, Minitel 10, Minitel 1 Dialogue...).

- Fonctions Minitel

Elles vous donnent accès sur simple appel et en permanence aux services Télétel : renseignements pratiques, consultations de catalogues et d'horaires, réservations, jeux... et l'Annuaire Électronique.

**Toutes précisions sur l'installation du Minitel et l'accès aux services Télétel vous sont données dans le mode d'emploi Minitel 1 ci-joint.**


- Fonctions Dialogue

Elles vous permettent :

- de préparer un **message écrit** avant l'appel de votre correspondant,
- de suivre sur **l'écran** l'établissement de la communication (avec un autre Minitel ou avec les services Télétel),
- d'utiliser uniquement l'écrit ou alternativement la parole et l'écrit pour assurer le dialogue avec votre correspondant.


\* Minitel, marque déposée par France Télécom.

# Comment appeler un autre Minitel




**1** - Allumez le Minitel à l'aide de l'interrupteur marche-arrêt.

La lettre **F** s'affiche peu après en haut à droite.



**2** - Appuyez en même temps sur




Relâchez et appuyez sur 

La lettre **M** s'affiche en haut à droite.

**“Préparez votre message”** s'affiche.



*Si vous souhaitez préparer votre message avant d'appeler votre correspondant, suivez les indications données en page 6.*



**3** - décrochez le combiné téléphonique.

Composez le numéro d'appel de votre correspondant sur votre poste téléphonique.

**Attention: attendez 10 secondes après la fin de votre numérotation.**




Appuyez sur la touche



**“Veuillez patienter”** s'affiche :



La lettre  clignote en haut à droite.

“**Sonnerie chez le correspondant**” s’affiche.

- Si votre correspondant est occupé,

“**Occupé veuillez rappeler**” s’affiche .

Renouvelez ultérieurement votre appel.

**4** - Si votre correspondant répond, il entend alors une tonalité aiguë :

il doit allumer son Minitel et appuyer sur



“**Dialogue par Minitel**” s’affiche.

Ne raccrochez pas votre téléphone.

Tapez alors votre message sur votre clavier.

Terminez en appuyant sur la touche




pour

Pour faciliter l’écriture de votre message, utilisez les touches suivantes :



Pour effacer le dernier caractère en cas d’erreur.



Pour effacer toute la ligne.



Pour passer à la ligne suivante.

Attendez de voir s’afficher le carré blanc clignotant pour écrire à nouveau.

# Comment utiliser l'écrit et la parole

Votre Minitel vous permet de dialoguer en utilisant la parole ou l'écrit.


Si vous souhaitez utiliser la parole,

appuyez sur 

**"Préparez votre message téléphone"** s'affiche.


Vous utilisez votre combiné téléphonique.

Pour revenir en communication écrite appuyez sur




**"Veuillez patienter"** s'affiche.

Lorsque votre correspondant entend la tonalité


aiguë il appuie sur la touche  pour vous répondre par écrit.

**"Dialogue par Minitel"** s'affiche.

# Comment interrompre votre communication



Appuyez sur



**"Déconnexion veuillez raccrocher"** s'affiche.

La lettre **F** apparaît en haut à droite.

Raccrochez votre téléphone et éteignez le Minitel.

# Comment préparer votre message avant d'appeler votre correspondant

Vous avez suivi les étapes 1 et 2 page 3 :

**“Préparez votre message”** est affiché sur l'écran.


Vous utilisez normalement les touches d'écriture du clavier.


Pour déplacer le carré blanc qui indique la position du caractère en cours d'écriture, vous utilisez les touches suivantes :


 Pour déplacement vers la gauche.

 et  Pour déplacement vers la droite sans effacer.


 Pour déplacement vers la droite en effaçant.

 Pour déplacement vers le haut.

 Pour déplacement vers le bas.

 Pour passer à la ligne suivante.

 et  Pour effacer le contenu de l'écran.


**Attention. Enregistrez votre message lorsqu'il est terminé en appuyant sur** 

**“Message enregistré”** s'affiche.


Pour appeler votre correspondant, suivez maintenant l'étape 3, p. 3.

*Votre message sera transmis automatiquement à votre correspondant dès le début de la communication. Un cadre blanc clignotant s'affichera pendant l'envoi du message.*

# Comment recevoir un appel d'un autre Minitel




Votre téléphone sonne : si vous disposez d'un avertisseur lumineux il émet des éclairs.




Allumez le Minitel à l'aide de l'interrupteur marche-arrêt.

La lettre **E** s'affiche peu après en haut à droite.



Décrochez votre téléphone.



Appuyez en même temps sur



et



Relâchez et appuyez sur



puis sur



- S'il s'agit d'un appel provenant d'un autre Minitel, le correspondant entend la tonalité aiguë et se connecte en appuyant sur 


“**Dialogue par Minitel**” s'affiche sur votre écran et sur le sien.

La lettre **C** apparaît en haut à droite.  
Le dialogue peut alors s'établir.

- S'il s'agit d'un simple appel téléphonique, rien n'apparaît sur l'écran : si vous ne pouvez prendre cet appel, raccrochez et éteignez votre Minitel.


# Comment appeler les services Télétel

Pour établir la communication avec les services Télétel  
ou l'Annuaire Électronique :



Reportez-vous au mode d'emploi  
du Minitel 1 et suivez les indications  
ci-dessous.

Allumez votre Minitel



Appuyez en même temps sur



et




Relâchez et appuyez sur



puis composez le numéro du service  
sur votre poste téléphonique.

**Attention : attendez 10 secondes**

puis appuyez sur



Suivez ensuite les indications portées sur l'écran.



## France Telecom

**Direction Générale/Direction Commerciale**

6, place d'Alleray 75505 Paris Cedex 15

RC S PARIS B 380 129 866